

BRANCHEMENT TTU



ATTENTION !

**NE PAS FAIRE LES
BRANCHEMENTS SUIVANTS**



SUIVRE CES 3 ÉTAPES :

1- Retirer les 2 boutons des potentiomètres



2 - Retirer les 2 petits écrous.
La carte magnétique se déloge.
A côté des 2 tiges métal des potentiomètres se trouve 1 domino bleu à 2 trous marqué : N et L



3 - Brancher la prise secteur dessus.
Remonter le tout.